Draadloos microfoonsysteem

Hoogwaardige microfooncapsule / Meerdere frequenties / Storing vermijden

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Voorwoord

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in de aankoop van onze hoogwaardige draadloze microfooneerie. Dit draadloze systeem zal naar verwachting uitstekend voldoen aan uw behoeften voor presentaties, zang of andere doeleinden.

Waarschuwing

1. Om het apparaat voldoende ventilatie te geven, is de minimale vrije ruimte rondom het apparaat 30 mm.
2. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden bedekt met kranten, tafeldekken, gordijnen of andere voorwerpen.
3. Houd het apparaat uit de buurt van vuur, hitte, vocht en water.
4. Gooi de zender niet en smijt er niet mee tijdens gebruik. Gebruik geen nieuwe en oude batterij samen. Gooi batterijen weg als speciaal afval of lever ze in bij een inzamelpunt.
5. Het apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten.

Kenmerken

1.Geavanceerd digitaal squelch-onderdrukkingscircuit,storingsvrije uitgang in stand-by.

2.Brede frequentierespons,ultralage vervorming,sterke bas,heldere middentonen en scherpe hoge tonen.

3.Perfect schakelend ruisonderdrukkingscircuit voorkomt harde inschakelgeluiden en beschermt eindversterker- en luidsprekersystemen.

4.Duidelijke werkstatusindicator en instructies voor handmicrofoons(vervang batterijen als de indicator donkerder wordt).

5.Geschikte gebruiksafstand in ideale omstandigheden is ca.100 meter.

6.Multikanaals ontwerp,u kunt twee of vier handmicrofoons tegelijk gebruiken zonder storing.

7.Meervoudige uitgangsaansluitingen,u kunt meer dan twee versterkers of mixers aansluiten.

8.Unidirectioneel cardioide opnamepatroon verbetert het hoofdgeluid en vermindert achtergrondruis.

9.Zenders met efficiënte filters die windgeruis en plofklanken filteren.

10.Hoogwaardige opneemonderdelen zorgen voor uitzonderlijke geluidskwaliteit.

11.Geluidscompressietechnologie vermindert ruis en verhoogt het dynamisch bereik.

12.De ontvanger maakt gebruik van een uiterst gevoelige veldeffectversterker voor hoge gevoeligheid.

13.Geschikt voor middelgrote tot grote podia,KTV of thuisentertainment.

Gebruiks-en aansluitinstructies

1.Plaats de ontvanger naast de eindversterker of mixer.Verbind de netvoeding en een meegeleverde audiokabel(met 6,3 mm jack)met OUT-A of OUT-B op het achterpaneel van de ontvanger.Gebruik een andere audiokabel om de versterker of mixer aan te sluiten op de 6,3 mm jack-uitgang.Trek de antennes uit en plaats ze verticaal,zet dan de ontvanger aan.Zodra het display oplicht,verschijnen de instellingen van de ontvanger(plaats de ontvanger niet te dicht bij een hoek voor betere ontvangst).

2.Open het batterijvak,plaats de batterijen volgens het schema.Let goed op de polariteit.

3.Zet een zender aan;het indicatielampje gaat branden.De transmissielink wordt tot stand gebracht en de RF-indicator op de ontvanger reageert. Stel VOLA en VOLB op de ontvanger af om de zender te testen.

4.Als het indicatielampje van de zender donkerder wordt,zijn de batterijen bijna leeg -vervang ze op tijd.

5.Houd uw mond niet te ver van het microfoonhoofd om het opname-effect te verbeteren.Richt de microfoon op de geluidsbron (bijv.mond).

6.Als u meerdere apparaten tegelijk gebruikt,zorg er dan voor dat ze op verschillende frequenties werken.

Ontvanger (één voor twee)

1. Voorkant bediening



1. Volumeregelaar voor kanaal A
2. Volumeregelaar voor kanaal B
3. Display
4. Aan/uit-schakelaar

2.Achterkant



1. Antenne A
2. Antenne B
3. 1/4" (6,35 mm) audio-uitgang
4. Stroomingang

Ontvanger (één voor vier)

1. Voorkant bediening



1. Volumeregelaar voor kanaal A
2. Volumeregelaar voor kanaal B
3. Volumeregelaar voor kanaal C
4. Volumeregelaar voor kanaal D
5. Display
6. Aan/uit-schakelaar

2. Achterkant



1. XLR-uitgang A
2. XLR-uitgang B
3. XLR-uitgang C
4. XLR-uitgang D
5. Antenne A
6. Antenne B
7. 1/4" (6,35 mm) audio-uitgang
8. Stroomingang

Zender

Handzender:
1. Draadgaaskop
2. LCD-displayvenster
3. Aan/uit-schakelaar
4. Batterijvak
5. Eindbuis

Bodypack-zender:
1. Antenne
2. Bedrijfsindicatorlampje
3. LCD-scherm
4. Infraroodpoort
5. Aan/uit-schakelaar
6. Microfooningangsaansluiting
7. Batterijvak
8. Riemclip

Technische specificaties

Systeem specificaties:

1. Frequentiebereik: UHF 510~590 MHz
2. Modulatiemethode: Breedband-FM
3. Effectief bereik: 50 MHz
4. Aantal kanalen: 4×50
5. Kanaalafstand: 300 kHz
6. Frequentiestabiliteit: binnen ±0,005%
7. Dynamisch bereik: 100 dB
8. Maximale frequentie-afwijking: ±45 kHz
9. Frequentierespons: 80 Hz ~ 18 kHz (±3 dB)
10. Totaal signaal-ruisverhouding: >105 dB
11. Totale vervorming: <0,5%
12. Bedrijfstemperatuur: -1°C tot 50°C

Ontvangerspecificaties:

1. Ontvangstmodus: Dubbele conversie superheterodyne
2. IF-frequentie: 1e IF:110 MHz, 2e IF: 10,7 MHz
3. Draadloze aansluiting: BNC / 50Ω
4. Gevoeligheid: 12 dBμV (80 dB S/N)
5. Gevoeligheidsbereik: 12~32 dBμV
6. Onderdrukking van interferentie: >75 dB
7. Maximale uitgangsniveau: +10 dBV

Zenderspecificaties:

1. Antennekonfiguratie:
Bodypack-zender met 1/4-golf draadantenne, handheldmicrofoon met ingebouwde helixantenne
2. Uitgangsvermogen:
Hoogfrequentie 30 mW, laagfrequentie 3 mW
3. Onderdrukking van storing: >60 dB
4. Voeding: Twee AA DC 1,5V-batterijen
5. Bedrijfstijd: meer dan 10 uur bij 30 mW, meer dan 15 uur bij 3 mW

Belangrijke veiligheids-en garantie-instructies

1.Lees voor installatie en gebruik de veiligheidsinstructies aandachtig door en bewaar deze voortokomstig gebruik.

2.Reiniging van het apparaat:Schakel het apparaat uit voor het reinigen. Gebruik een droge,zachte doek voor het reinigen.

3.Gebruik geen incompatibele accessoires zonder toestemming van de fabrikant.

4.Vermijd het plaatsen van het apparaat in vochtige omgevingen of in de buurt van apparaten met hoge temperaturen om mogelijke gevaren te voorkomen.

5.Stroomvereisten:America, Japan:AC110V120V~60Hz;Europe:AC220240V 50Hz.

6.Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact om het apparaat te beschermen.

7.Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, schakel het dan uit,trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de zender.

8.Als onderhoud nodig is of er na aankoop problemen optreden,demonteer het apparaat dan niet zelf.Neem contact op met de verkoper om de beste oplossing te verkrijgen.

Garantievoorwaarden

Voor alle producten geldt een gratis garantie van 24 maanden, met uitzondering van schade door menselijk handelen, zoals:

A. Vallende schade aan het apparaat door menselijk handelen;

B. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik door de gebruiker;

C. Schade of verlies van onderdelen veroorzaakt door onjuiste demontage.

Bovendien wordt levenslange reparatieservice aangeboden voor producten buiten de garantieperiode – tegen redelijke kosten.